

1 KORAK - priprema podloge

Prije lijepljenja šabljone na podlogu, podlogu treba adekvatno pripremiti, što znači ukoliko lijepite na zid, potrebno ga je čistom suhom krpom obrisati kako bi se uklonile čestice prašine (jer će u protivnom ostati na zidu obrisi folije koja će odvojiti prašinu od zida). Najbolje je šablonu lijepiti na čisti i novo obojani zid - SUHI !!!

Folija treba odstajati barem 6 sati u prostoru u kojem ćete ju lijepiti, kako bi se temperatura folije prilagodila temperaturi prostora i podloge. Foliju ne izlagati direktnom djelovanju topline.

2 KORAK - priprema folije za lijepljenje

Šablonu zajedno sa šablonom folije i transfer folijom položite na čistu ravnu površinu, te je lagano izravnajte i pažljivim a čvrstim potezima ravnom lopaticom za tapete prijeđite preko cijelog uzorka po transfer foliji (transfer folija je prozirna folija koja se nalazi na šabloni kako bi je zadрžala u nepromijenjenoj formi prilikom lijepljenje na zid) kako biste uzorak dodatno pričvrstili za transfer foliju ukoliko se ona kod rolanja i transporta možda odvojila.

3 KORAK - lijepljenje folije na zid

Pripremljenoj šabloni (na ravnoj površini) odvojite samoljepivi (bijeli) dio folije u gornjem dijelu otprilike 5-10 cm i zalijepite šablon foliju na zid. Lagano ispod šabljone (između zida i šabljone) izvlačite samoljepivu foliju a drugom rukom lagano lopaticom za tapete pritišćite i lijepite foliju za zid, dio po dio - kao tapetu, kako Vam se ne bi šabloni krivo zalijepila. Kada ste kompletну šablonu nalijepili na zid, još jednom prijeđite po kompletnoj šabloni i transfer foliji sa lopaticom za tapete, tako da se ona dobro prihvati na podlogu, osobito posvetite pažnju rubovima aplikacije koji moraju biti dobro zalijepljeni na podlogu kako ne bi boja podlijevala ispod šabljone.

4 KORAK - skidanje transfer folije

Lagano skinite transfer foliju sa šabljone i zida, pazeci pri tom da Vam na transfer foliji ne ostane koji djelić šabljone, jer u tom slučaju možete izgubiti dio forme. Ukoliko se dio šabljone uhvatio za transfer foliju, lopaticom još jednom čvrsto prijeđite preko tog dijela šabljone i transfer folije i pokušajte ponovno lagano

skinuti transfer, na način da transfer foliju vučete paralelno uz foliju koju ste zašljepili na zid sve došle dok šablon ne ostane čvrsto zašljepljena na zid

5 KORAK - bojanje

Nakon skidanja transfer folije šablon je spremna za bojanje. Bojati možete valjkom,najbolje spužvastim, kistom, nipošto sprejom (jer će mikročestice spreja biti i izvan folije na zidu) , te obavezno akrilnim bojama za unutarnju upotrebu (jupoš,jupoš golš,briljant,trend,kemopol,kemopol premium i sl.) Preporučamo kvalitetniju boju poput navedenih boja, jer je pokrivenost odlična, a mogu se dobiti intenzivnije nijanse boja kako bi aplikacija bila što efektnija. Ukoliko je aplikacija vrlo blizu ruba folije, potrebno je uz taj rub dodatno zaštiti krep trakom,kako ne bi pobojaši i dio zida kojeg ne trebate. Dakle valjak u boju po želji, malo ga razvaljajte prije zida po mrežici ili još bolje po kartonu, kako bi se boja ravnomjerno rasporedila po valjku, te cijelom površinom preko šablon folije. Boja se nanosi valjkom na zid u nekoliko tankih slojeva. Folija je nepropusna, tako da nema straha da propusti boju. Ukoliko idete sa više nijansi u jednoj aplikaciji, preporučamo da imate spremno koliko boja toliko i valjkića, jer nakon nanošenja boje važno je što prije skinuti foliju sa zida kako se ne bi boja sasušila sasvim (a ako u međuvremenu morate prati valjkiće, imat ćete problema), jer tada folija vuče male čestice boje,pa na zidu to izgleda kao da ste rubove prošli „motornom pištom“, iako iz daleka to nije jako uočljivo, izbliza nije najlepše za vidjeti.

6 KORAK - skidanje šablone

Kada ste pobojaši svaku i najmanju rupicu na šabloni, potrebno je u što kraćem roku početi skidati foliju sa zida. Najme, što se sporije suši boja to je kvalitetnija aplikacija na zidu, jer kada skidate šablonu dok je boja još mokra, rubovi ostaju lijepi, čisti i ravni. Ako se boja posuši, rubovi će biti blago valoviti jer će šablonu povući djeliće boje pa će ostati dojam rubova kao „rezanje motornom pištom“! Šablonu se skida uz malu pomoć skalpera, kojim si dignete ugao i laganim potezima skidate šablonu dio po dio. Ne zaboravite skinuti sve dijelove šablone, kako bi aplikacija imala svoju stvarnu formu. Preporučamo skinuti prvo veće i duže površine a detaljima se pozabavite na kraju (što neće biti problem ni kada se boja osuši).

Kada ste sve to napravili,nadamo se da Vaše zadовољstvo neće izostati pogledom na vlastoručni pothvat kojeg ste ostvarili. Izuzetno bi nas veselilo, kada bi nam na info@deco-domus.hr ostavili svoj komentar,ili još bolje,uz to nam poslali i

fotografiju vašeg „remek dijela“, kojeg ćemo, uz vaše dopuštenje, objaviti na našem Facebook-u.

Svaku takvu gestu ćemo nagraditi, jer Vaše nam je mišljenje kao i iskustvo i sugestija VRLO VAŽNO!

Ukoliko imate još nekih dilema oko primjene ovog proizvoda, pogledajte video upute.

Ako i to ne pomogne uvijek imate naš telefon 01/201 3646.

Želimo vam lijep i ugodan dom uz naše dekoracije.